

# gruppe<sup>®</sup>



**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ  
52-13273FDC**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**



## ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

**MODEL: 52-13273FDC**

**AC220-240V, 50-60Hz, 38W, Class I, IPX0, T (Tropical)**

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

### 75 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDH emporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

### ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν πάντας οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιπλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο. Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές αποδιαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

### Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδιώκηση είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας

ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service tns εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καθής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) 2310 537072 για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην παρόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.


Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_  
(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)  
**ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ**

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής σε τρίτο άτομο, πρέπει επίσης να του δώσετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Κατά τη χρήση πληκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, πληκτροπληξίας και προσωπικού τραυματισμού.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση αλλά μόνο για οικιακή ή παρόμοια χρήση.
- Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο άτομο που έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Μην επιχειρήστε σε καμία περίπτωση να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Παρακαλούμε διατηρήστε σε καλή κατάσταση, το εγχειρίδιο οδηγιών, την εγγύηση που συνοδεύει τη συσκευή, την απόδειξη αγοράς καθώς και αν είναι δυνατό την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία του ανεμιστήρα.
- Η παροχή πληκτρικού ρεύματος θα πρέπει να προέρχεται από κάποιον ρευματοδότη ο οποίος είναι κατάλληλος για να λειτουργήσει συσκευές με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας. Ελέγχετε ότι η τάση λειτουργίας η οποία αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής σας αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου πληκτρικού ρεύματος του χώρου εγκατάστασης της συσκευής.
- Ελέγχετε αν οι πληκτρικές προδιαγραφές αυτής της συσκευής είναι συμβατές με την εγκατάστασή σας.
- Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή την επισκευή του ανεμιστήρα.
- Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πληκτροπληξίας.
  - Μην συνδέετε τη συσκευή σε ροοστάτη ρεύματος. Θα μπορούσε να δώσει μη ικανοποιητική απόδοση (βουντό κινητήρα) και να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα της συσκευής.
  - Μην επικειρήστε να εγκαταστήσετε τη συσκευή απευθείας στη γραμμή τροφοδοσίας αλλά μόνο στην βάση εγκατάστασης.
  - Χρησιμοποιήστε ένα πολύ ελαφριά βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής σας πριν την εγκαταστήσετε.
  - Να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά στα περιστρεφόμενα μέρη του ανεμιστήρα.
  - Θα πρέπει να αποσυνδέετε την συσκευή από την πληκτρική παροχή στις παρακάτω περιπτώσεις:

- A. Όταν δεν λειτουργεί σωστά η φτερωτή της συσκευής (πτερύγια).
- B. Όταν ακούγεται κάποιος ασυνήθιστος θόρυβος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοτικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν τυχάνουν επιβλεψης από κάποιο ενήλικο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάληπτες οδηγίες ενώ θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοτικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί κατάληπτες οδηγίες από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά τα οποία δεν επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Σιγουρεύετε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή ή προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία πάνω της.
- Η συσκευή θα πρέπει να είναι γειωμένη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε και λειτουργείτε τη συσκευή σε χώρο με υγρασία ή σκόνη.
- Προσέξτε να μην έρθει σε επαφή οποιοδήποτε άτομο, ζώο ή αντικείμενο με τα περιστρεφόμενα πτερύγια της συσκευής. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος και πρόκλησης ζημιών.
- Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να ελέγχετε συχνά και προσεκτικά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για πιθανές ζημιές. Εάν το καλώδιο εμφανίζει έστω και την παραμικρή ζημιά θα πρέπει να συσκευή να επιστρέφεται στο εξουσιοδοτημένο service για συσκευή. Μην επικειρήσετε σε καμία περίπτωση να επισκευάσετε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα της.
- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα μόνο στο ταβάνι και σε κανένα άλλο σημείο.
- Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι κρεμασμένος από δομή ικανή να αντέξει βάρος τουλάχιστον 50 κιλά. Το εξάρτημα κρεμάσματος του ανεμιστήρα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του ανεμιστήρα σε κίνηση και δεν πρέπει να ταλαντεύεται ή να καλπάρωνει.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε ή βρίσκεστε κοντά στα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πτερυγίων του ανεμιστήρα και του δαπέδου του χώρου εγκατάστασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,30 μέτρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια δεν έρχονται σε επαφή με κανένα αντικείμενο στο χώρο εγκατάστασης. Αφήνετε πάντα ένα ελάχιστο κενό τουλάχιστον 80 εκατοστών από την άκρη των πτερυγίων έως τον τοίχο ή την οροφή. Λάβετε υπόψη ότι όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το διάστημα, τόσο καλύτερη θα είναι η ροή του αέρα του ανεμιστήρα στο χώρο.



- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε ανοιχτό χώρο ή σε χώρο όπου μπορεί να εκτεθεί σε νερό ή υγρασία.
- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο με υψηλή υγρασία.
- Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία σε δωμάτιο με ταυτόχρονη λειτουργία συσκευής αερίου.
- Πριν αντιστρέψετε την κατεύθυνση περιστροφής των πτερυγίων, σταματήστε εντελής τον ανεμιστήρα. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί οποιαδήποτε ζημιά στον κινητήρα του ανεμιστήρα ή στον ελεγκτή (εάν είναι εγκατεστημένος).

- Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στα πτερύγια του ανεμιστήρα ενώ αυτά περιστρέφονται. Αυτό μπορεί να τα καταστρέψει και να μεταβάλει την ισορροπία του ανεμιστήρα και η συσκευή μπορεί να πέσει κάτω.
- Αφού εγκατασταθεί πλήρως ο ανεμιστήρας, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι καλά στερεωμένοι, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλάντωση ή πτώση της συσκευής.
- Οι οδηγίες και οι κανονισμοί ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να αποτρέψουν όλες τις συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Για προφανείς λόγους, το παρόν εγχειρίδιο δεν μπορεί να συμπεριλάβει παράγοντες όπως η προσοχή και η φροντίδα. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αναλαμβάνονται από αυτόν που εγκαθιστά, συντηρεί, χρησιμοποιεί και απολαμβάνει το προϊόν.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

**ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**


Επάνω θόλος	Πλάκα στήριξης	Ράβδος στήριξης
Κάτω θόλος	Κινητήρας	Τηλεχειριστήριο
Πτερύγια	Διακοσμητικό κάλυμμα	
	<p>A: Βίδες και ροδέλες για τη στερέωση των πτερυγίων [στερεώνονται στο περιβλήμα του κινητήρα]</p> <p>B: Βίδες για οροφή από σκυρόδεμα</p> <p>C: Βίδες και ροδέλες για ξύλινες δοκούς οροφής</p> <p>D: Κίτι απόκλισης</p>	

## Πριν την εγκατάσταση

Ανοίξτε το κουτί αποφεύγοντας τη χρήση λεπίδων ή μαχαιριών για να μην γρατζουνίσετε τα εξαρτήματα του ανεμιστήρα. Αποσυσκευάστε τα εξαρτήματα χειριζόμενοι τα προσεκτικά ώστε να μην λυγίσουν ή γρατζουνίστούν και τοποθετήστε τον κινητήρα σε ένα πανί ή μια μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αντικραδασμικό αφρό που υπάρχει στο κουτί για το σκοπό αυτό). Ποτέ μην στηρίζετε τον κινητήρα πλευρικά. Συνιστάται να τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα στο πάτωμα ή σε μια επιφάνεια αρκετά μεγάλη ώστε να μην πέσει κανένα εξάρτημα.

**Απαιτούμενα εργαλεία\*** για τη συναρμολόγηση


\*Δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Συνιστάται το κατσαβίδι να είναι μαγνητικό.



### Οδηγίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης συσκευής

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο άτομο που έχει τις τεχνικές γνώσεις να το κάνει. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος ακόμα και θανάτου. Εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε τη πιθανότητα τραυματισμού θα πρέπει να έχετε κατεβάσει την ασφάλεια του χώρου εγκατάστασης από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.



L : AC IN 220-240 V

N : AC IN 220-240V



⊕ : Κίτρινο / Πράσινο

Κίτρινο Πράσινο / ⊕

Κίτρινο Πράσινο/ ⊕




Βραχίονας



Πλάκα δέκτη

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Ανοίξτε το κουτί και βγάλτε τον ανεμιστήρα (εικ. 1).
2. Συναρμολογήστε την πλάκα στήριξης στην οροφή χρησιμοποιώντας δύο ή περισσότερες βίδες - αγκύρια και τις κατάλληλες ροδέλες. Προσοχή: οι παρεχόμενες βίδες είναι για ξύλινες δοκούς και οροφή από σκυρόδεμα (εικ. 2).
3. Εισάγετε τη ράβδο στήριξης μέσα από το άνω και το κάτω καπάκι.
4. Εισάγετε τα πλεκτρικά καλώδια που βγαίνουν από τον κινητήρα μέσω της ράβδου στήριξης και συνδέστε τα με τον βιδωτό ακροδέκτη που είναι τοποθετημένος στο πάνω μέρος της ράβδου στήριξης.
5. Στερεώστε τη ράβδο στήριξης στον κινητήρα χρησιμοποιώντας τον πείρο και το παξιμάδι του πείρου (εικ. 3).
6. Κρεμάστε τον ανεμιστήρα στον γάντζο στην πλάκα στήριξης και συνδέστε το πλεκτρικό καλώδιο που έρχεται από την οροφή στο βιδωτό ακροδέκτη που είναι τοποθετημένος στην κορυφή της ράβδου στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης πρέπει να εισαχθεί στη πλάκα στήριξης (βλ. εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού).
7. Ρυθμίστε το σύρμα ασφαλείας και στερεώστε το με την προβλεπόμενη βίδα στο ξύλο. Σύρετε προς τα πάνω το επάνω καπάκι και στερεώστε το με την βίδα (εικ. 4).


- Σύρετε προς τα κάτω το κάτω καπάκι. Πρέπει να στηρίζεται στον κινητήρα. Στερεώστε το με τη βίδα (εικ. 4).
- Κεντράρετε τις εγκοπές στα πτερύγια με τις κεφαλές των βιδών στερέωσης των πτερυγίων και σύρετε τα πτερύγια έτσι ώστε η κεφαλή των βιδών να είναι τοποθετημένη στο άκρο της σκιαμής (εικ. 5).
- Σφίξτε τις βίδες (εικ. 6).
- Αφαιρέστε τις βίδες από την πιλάκα σύνδεσης του κινητήρα. Παρακαλούμε οργανώστε όλα τα καλώδια προσεκτικά στην πιλάκα σύνδεσης. Συναρμολογήστε και ευθυγραμμίστε τις οπές στο πίσω μέρος του LED kit με τις τρεις βίδες στην πιλάκα σύνδεσης του κινητήρα (εικ. 7).
- Στη συνέχεια, σφίξτε τις τρεις βίδες στην πιλάκα του LED kit, συνδέστε το βύσμα μαζί με το καλώδιο του κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι το kit LED φωτισμού δεν μπορεί να είναι μετακινηθεί μετά το σφίξιμο των βιδών (εικ. 8).

### Οδηγίες λειτουργίας συσκευής

Η συσκευή λειτουργεί μόνο μέσω του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Σε περίπτωση καταστροφής ή δυσλειτουργίας του απευθυνθείτε στην εταιρία για να σας προμηθεύσει με καινούριο.

### Τηλεχειριστήριο συσκευής

Η συσκευή συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο μέσω του οποίου μπορείτε να ρυθμίζετε τις βασικές λειτουργίες της συσκευής σας. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2 μπαταρίες τύπου AAA. Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου της συσκευής:



Πατήστε σύντομα για να απενεργοποιηθούν όλες οι λειτουργίες.



Πατήστε για να περιστρέφονται τα πτερύγια προς τα μπροστά.



Πατήστε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία φυσικού δροσισμού (η συσκευή λειτουργεί στις ταχύτητες 1-4-6-5-3-2 κυκλικά).



Πατήστε για να περιστρέφονται τα πτερύγια προς τα πίσω.



Πατήστε το FAN OFF για να απενεργοποιήσετε μόνο τον ανεμιστήρα (φτερωτή). 1-6 Ταχύτητες λειτουργίας (Από 1 για τη χαμηλότερη ταχύτητα μέχρι 6 για την υψηλότερη ταχύτητα).



Πατήστε για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη (1H, 4H, 8H)

## **Συντήρηση της συσκευής**

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία συντήρησης της συσκευής θα πρέπει πάντα να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική παροχή.
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή πολύ ελαφρά βρεγμένο πανί για να την καθαρίσετε εξωτερικά.
- Εάν επιθυμείτε να καθαρίσετε τα πτερύγια της συσκευής θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες καθαρισμού:
  - a. Μην καθαρίζετε τα πτερύγια ασκώντας μεγάλη δύναμη πάνω τους καθώς μπορεί να παραμορφωθούν ή ακόμα και να σπάσουν, εμποδίζοντας έτσι τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
  - b. Πριν επαναλειτουργήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι τα πτερύγια είναι σωστά τοποθετημένα και ότι το σκίαστρο του λαμπτήρα έχει εφαρμόσει σωστά.
  - c. Λειτουργήστε τη συσκευή για 5 λεπτά στην χαμηλή ταχύτητα ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Η συντήρηση έχει ολοκληρωθεί.

## **Πιθανές δυσλειτουργίες και αντιμετώπιση τους**

Πριν από τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται παρακάτω, ο ανεμιστήρας πρέπει να μην τροφοδοτείται με ρεύμα.

1. Ο ανεμιστήρας δεν ξεκινάει
  - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν είναι κατάλληλες.
  - Ελέγχετε ότι δεν υπάρχουν κοντά συσκευές που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στο τηλεχειριστήριο ή να μειώνουν τη λήψη του σήματος.
  - Ελέγχετε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σωστές (πρέπει να πραγματοποιηθούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο).
  - Ελέγχετε τις ασφάλειες και τους διακόπτες ότι η εγκατάσταση έχει τάση και αυτή φτάνει στον ανεμιστήρα (πρέπει να πραγματοποιηθούν από αδειούχο ηλεκτρολόγο).
2. Ο ανεμιστήρας κάνει υπερβολικό θόρυβο ενώ περιστρέφεται
  - Αφήστε μια μικρή απόσταση ανάμεσα στη βάση και την οροφή, ώστε να μην ακουμπούν άμεσα.
  - Ελέγχετε ότι οι βίδες στερέωσης των πτερυγίων, οι βίδες στερέωσης στην οροφή, το στέλεχος και τα στοιχεία στερέωσης είναι σωστά σφιγμένα.
3. Ο ανεμιστήρας ταθανεύεται
  - Ελέγχετε ότι οι βίδες στερέωσης των πτερυγίων, οι βίδες στερέωσης στην οροφή, το στέλεχος και τα στοιχεία στερέωσης είναι σωστά σφιγμένα.
4. Η ροή του αέρα είναι ανεπαρκής
  - Ελέγχετε ότι τα πτερύγια περιστρέφονται προς τη σωστή κατεύθυνση (Καλοκαίρι / Χειμώνας).
  - Αποφύγετε κοντινά αντικείμενα που μπορεί να εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.
  - Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος των πτερυγίων του ανεμιστήρα σας είναι επαρκής για το εμβαδόν του δωματίου στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

## **Σωστή διάθεση ηλεκτρικών απορριμμάτων**

- Μην εναποθέτετε αυτήν εδώ τη συσκευή σαν κοινό οικιακό απόβλητο. Θα πρέπει να ξεχωρίζεται από τα υπόλοιπα οικιακό απόβλητα και να τοποθετείται ξεχωριστά ώστε να οδηγείται για εναπόθεση με ειδικό τρόπο και όπως απαιτείται.
- Απαγορεύεται η διάθεση αυτής εδώ της συσκευής μαζί με τα κοινά οικιακά απόβλητα.
- Σχετικά με τη διάθεση αυτής εδώ της συσκευής υπάρχουν διάφορες δυνατότητες:
  - A. Οι κρατικοί φορείς έχουν εγκαταστήσει κατάλληλα συστήματα συλλογής όπου μπορούν τα ηλεκτρονικά σκουπίδια να διατεθούν, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
  - B. Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν ο προμηθευτής θα πάρει πίσω το παλιό, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.

- C. Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή για διάθεση, κατ ελάχιστον δωρεάν για τον τελικό χρήστη.
- D. Καθώς οι παλιές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, μπορούν να πωληθούν σε εμπόρους οι οποίοι εμπορεύονται άχροστα αντικείμενα, χρησιμοποιημένα μέταλλα κτλ.
- Ανεξέλεγκτη διάθεση τέτοιων απορριμμάτων σε δάσοι και διάφορες άλλες περιοχές βάζει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς εξαιτίας των επικίνδυνων συστατικών τα οποία μπορούν να διαρρέουσαν στον υδροφόρο ορίζοντα ή / και στο χώμα αυτά μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην τροφική αιτιασίδια.



### Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα πλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου χρήστη, η συσκευή είναι ασφαλής στην χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: 52-13273FDC

Ονομαστική Τάση: AC220-240V

Ονομαστική Ισχύς: 38W

Συχνότητα Λειτουργίας: 50-60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

Κλιματική ζώνη: T (Τροπική)

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου: 2xAAA LR03

### ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειρίδιου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρχει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαλαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγέα: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.



gruppe.gr

info@gruppe.gr



Gruppe



gruppe\_design\_wise



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

**pdhemporio**  
CHATZIGEORGIOU COMPANY  
est. 1946

P & D CHATZIGEORGIOU - IPIROU 18 - THESSALONIKI - GR

