

gruppe®



ΣΚΟΥΠΑ STICK ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ

A40

500W MAX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΚΟΥΠΑ STICK ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ A40

Συσκευή: DC 25,9V, 2200mAh / Ηλεκτρική θούρτσα πατώματος: DC 25,9V, 15W
Φορτιστής: Class II, Είσοδος AC100-240V, 50/60Hz, 0.5A / Έξοδος 30VDC, 0.5A, 15W

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

79 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώσει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επίσκεψη ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή που συνοδεύει αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών, παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά. Διαβάστε το ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τη χρήση την οποία προορίζεται και για καμία άλλη χρήση. Διατηρήστε το εγχειρίδιο σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά.
2. Κρατήστε τη συσκευασία της συσκευής σε καλή κατάσταση καθώς και την απόδειξη αγοράς για όλη τη διάρκεια της εγγύησης της συσκευής. Αν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή παρακαλούμε να την τοποθετήσετε στην αρχική της συσκευασία κατά τη μεταφορά.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή σιγουρευτείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται πάνω στη συσκευή είναι συμβατά με αυτά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασής της. Η ηλεκτρική παροχή θα πρέπει να είναι AC220 – 240V 50/60Hz.
4. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να σκουπίσετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό με αυτή εδώ τη συσκευή. Αυτή εδώ η συσκευή δεν προορίζεται για υγρά. Επίσης μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να σκουπίσετε στάχτη ή οποιοδήποτε άλλο ζεστό αντικείμενο μέχρι αυτό να κρυώσει τελείως. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει έντονη σκόνη ή βρομιά και υγρασία. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ηλιωσιάρια, μπάνια, χώρους στους οποίους αποθηκεύονται χημικά, σε χώρους εργαστηρίων ή εργαστασίων καθώς και στο υπαίθρο.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή εδώ τη συσκευή για να σκουπίσετε εύφλεκτα υλικά, γυαλιά ή μεταλλικά θραύσματα. Μην επιχειρήσετε να σκουπίσετε επιφάνειες που είναι καλυμμένες με πλαστικό, τσιμέντο, ψιφίδες ή πετραδάκια και οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να αποκολληθεί εύκολα.
6. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο ή τα δάκτυλά σας ανάμεσα στις ριζιές που υπάρχουν στην συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά ή βλάβη στη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μην την αποθηκεύετε σε μέρη στα οποία η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή.
8. Σε περίπτωση που η συσκευή χαλάσει ή εμφανίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, μυρωδιά, θόρυβο ή οτιδήποτε άλλο σας φαίνεται μη φυσιολογικό θα πρέπει να την αποσυνδέσετε άμεσα από την ηλεκτρική παροχή και να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της για την επίσκεψή της. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να την επισκευάσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού σας και καταστροφής της συσκευής.
9. Αναγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήπτης της είναι κατεστραμμένα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήπτης της συσκευής υποστεί οποιαδήποτε ζημία θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον φορτιστή και τον φορτιστή από την ηλεκτρική παροχή τρώγοντας τα καλώδια τροφοδοσίας της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημία στα καλώδια και στον ρευματολήπτη της συσκευής. Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται τρώγοντας την κεφαλή του ρευματολήπτη της συσκευής.
10. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλιπή εμπειρία εάν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
11. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
12. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
13. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίτηρηση όταν είναι ενεργοποιημένη καθώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
14. Θα πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν την διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης αυτής.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή κοντά σε φωτιά.
16. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες όπως για παράδειγμα σε κάποιο πάγκο ή χαλί. Θα πρέπει πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε κάποια σταθερή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
17. Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της και πριν τη διαδικασία καθαρισμού της.
18. Μην στρέψετε τη συσκευή προς ανθρώπους ή ζώα όταν αυτή λειτουργεί.
19. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή και με κανέναν άλλο. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό που θα σας υποδείξει τον κατάλληλο συμβατό φορτιστή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ακατάλληλος φορτιστή υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, πρόκλησης ατυχήματος, έκρηξης και πυρκαγιάς. Η εγγύηση του προϊόντος παύει να ισχύει στην περίπτωση χρήσης ακατάλληλου φορτιστή.
20. Η συσκευή περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 25.9V, 2200mAh.
21. Για την αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας της συσκευής θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να την αντικαταστήσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, έκρηξης, σοβαρού ατυχήματος και πυρκαγιάς.
22. Η φόρτιση μη επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορεί να έχει ως συνέπεια έκρηξη, πυρκαγιά και πρόκληση σοβαρού ατυχήματος.



**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


*Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή CZH015350050ΕΥΩΗ και με κανένα άλλο




ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εγκαταστήστε τη βάση τοίχου

Στερεώστε τη βάση τοίχου σε συγκεκριμένο ύψος. Προσέξτε την σωστή κατεύθυνση της βάσης. Η πλευρά με τη σήμανση UP να είναι προς τα πάνω.




Αφού στερεώσετε τη βάση τοίχου, αποθηκεύστε τα διάφορα αξεσουάρ και την ηλεκτρική σκούπα στη βάση τοίχου όταν δεν χρησιμοποιούνται.




Εγκατάσταση για χρήση ως σκούπα κοντάρι


Συναρμολογήστε τη μπαταρία στο δοχείο σκόνης. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του μπουλινιού της μπαταρίας είναι τοποθετημένη σωστά στην υποδοχή του δοχείου σκόνης όπως φαίνεται παρακάτω.



Συνδέστε τον μεταλλικό σωλήνα στο κυρίως σώμα της σκούπας και τη βούρτσα όπως φαίνεται παρακάτω μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.



Πατήστε το διακόπτη για να λειτουργήσει η συσκευή.




Εγκατάσταση για χρήση ως σκουπάκι χειρός

Τοποθετήστε το αξεσουάρ (βούρτσα 2 σε 1 για σχισμές ή βούρτσα καναπέ) στο κυρίως σώμα της



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή θα πρέπει να την έχετε φορτίσει. Ο χρόνος που χρειάζεται για μια πλήρη φόρτιση είναι 4-5 ώρες.



- Ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής αντιπροσωπεύει το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας. Παρακαλούμε φορτίστε τη συσκευή το συντομότερο δυνατό όταν αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο από 10.
- Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη ποσοστού φόρτισης της μπαταρίας θα αναβοσβήνει και θα δείχνει το τρέχων ποσοστό φόρτισης.
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη ποσοστού φόρτισης της μπαταρίας θα παραμείνει σταθερά αναμμένη και θα δείχνει 100.
- Οι παρακάτω ενδείξεις είναι οι διάφορες ενδείξεις που μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη της συσκευής




ΠΡΑΣΙΝΟ: Χαμηλή ισχύς
 ΜΠΛΕ: Μεσαία ισχύς
 ΜΩΒ: Υψηλή ισχύς

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Προσεκτικός καθαρισμός του δοχείου σκόνης και των φίλτρων.

1. Αφαιρέστε ολόκληρο το δοχείο σκόνης απομακρύνοντας το.




2. Ανοίξτε το δοχείο σκόνης όπως φαίνεται παρακάτω.


Πιέστε την ασφάλεια του
δοχείου σκόνης



3. Βγάλτε τη θήκη του φίλτρου και στη συνέχεια, βγάλτε τα φίλτρα.




4. Πλύνετε τη θήκη του φίλτρου.
Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν από την επανατοποθέτησή τους. Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε επανατοποθετήσει σωστά πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή.




Πώς να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα καθαρισμού;

Η πλευρά της βούρτσας χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του μεταλλικού πλέγματος, του φίλτρου εισόδου.



Η πλευρά του μαχαιριού χρησιμοποιείται για την αφαίρεση των μπερδεμένων τριχών από τον κύλινδρο της βούρτσας.



ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Η αναρρόφηση γίνεται αδύναμη	Αδειάστε το δοχείο σκόνης της συσκευής. Καθαρίστε το φίλτρο HEPA της συσκευής. Ελέγξτε αν το δοχείο σκόνης έχει τοποθετηθεί σωστά.
Σταματάει η κυλινδρική βούρτσα να περιστρέφεται ή / και κάνει περίεργο θόρυβο	Ελέγξτε εάν η βούρτσα (ειδικά το μέρος του ρουλεμάν) έχει κολλήσει από τρίχες. Ελέγξτε αν το δοχείο του φίλτρου έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του. Αποσυνδέστε το σωλήνα και χρησιμοποιήστε μόνο το τμήμα χειρός. Εάν και πάλι δεν λειτουργεί σωστά επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή το εξουσιοδοτημένο service.
Η μπαταρία δεν κρατάει τη φόρτιση	Ελέγξτε αν η ηλεκτρική σκούπα είναι πλήρως φορτισμένη (ποσοστό φόρτισης πάνω από 90%). Ελέγξτε αν ο φορτιστής και η βάση φόρτισης είναι σωστά συνδεδεμένα. Εάν δεν ανάβει καμία ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή το εξουσιοδοτημένο service.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

Εάν η συσκευή πρόκειται να απορριφθεί, η μπαταρία ιδανικά θα πρέπει να αφαιρεθεί.

Η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν πρέπει ποτέ να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει πάντα να μεταφέρεται σε κέντρο ανακύκλωσης της τοπικής αρχής του τόπου κατοικίας σας.

Εάν δεν μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας, το κέντρο ανακύκλωσης της τοπικής αρχής θα απορρίψει το προϊόν για εσάς με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΗ

Κωδικός μοντέλου: A40

Τάση λειτουργίας: DC 25.9V

Επίπεδα ασφαλείας: Class III, IPX0 (Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους)

Μπαταρία: 25.9V, 2200mAh (56.98Wh)

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Κωδικός μοντέλου: CZH015300050EUWH

Τάση λειτουργίας: Είσοδος AC100-240V, 50/60Hz, 0.5A / Έξοδος 30VDC, 0.5A, 15W

Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IP20 (Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους)

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similary qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072

Διεύθυνση Service: Βαθαρώριτο 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Διεύθυνση Εισαγωγής: Ηπείρου 18 - 57009 - Καθηχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.



gruppe.gr



info@gruppe.gr



Gruppe




gruppe_design_wise



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU-ΙΠΠΟΥ 18-THESSALONIKI-GR



Copyright © PDH Emporio | Έκδοση GR01 - 09/2025