

gruppe®



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 2 ΣΕ 1

CJ-C2

600W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 2 ΣΕ 1

CJ-C2

AC220-240V, 50/60Hz, 600W, Class II, IPX0

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

79 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώσει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή που συνοδεύει αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών, παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά. Διαβάστε το ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τη χρήση την οποία προορίζεται και για καμία άλλη χρήση. Διατηρήστε το εγχειρίδιο σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά.
2. Κρατήστε τη συσκευασία της συσκευής σε καλή κατάσταση καθώς και την απόδειξη αγοράς για όλη τη διάρκεια της εγγύησης της συσκευής. Αν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή παρακαλούμε να την τοποθετήσετε στην αρχική της συσκευασία κατά τη μεταφορά.
3. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή σιγουρευτείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται πάνω στη συσκευή είναι συμβατά με αυτά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασής της. Η ηλεκτρική παροχή θα πρέπει να είναι AC220 – 240V 50/60Hz.
4. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να σκουπίσετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό με αυτή εδώ τη συσκευή. Αυτή εδώ η συσκευή δεν προορίζεται για υγρά. Επίσης μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να σκουπίσετε στάχτη ή οποιοδήποτε άλλο ζεστό αντικείμενο μέχρι αυτό να κρυώσει τελείως. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει έντονη σκόνη ή βρωμία και υγρασία. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ηλιωσιάρια, μπάνια, χώρους στους οποίους αποθηκεύονται χημικά, σε χώρους εργαστηρίων ή εργαστασίων καθώς και στο υπαίθρο.
5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή εδώ τη συσκευή για να σκουπίσετε εύφλεκτα υλικά, γυαλιά ή μεταλλικά θραύσματα. Μην επιχειρήσετε να σκουπίσετε επιφάνειες που είναι καλυμμένες με πλαστικό, ταίμεντο, ψιφίδες ή πετραδάκια και οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να αποκολληθεί εύκολα.
6. Μην χρησιμοποιείται η συσκευή εάν αυτή δεν έχει συναρμολογηθεί πλήρως και σωστά.
7. Μην χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση τη συσκευή χωρίς το δοχείο σκόνης και το φίλτρο της σωστά τοποθετημένα. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής.
8. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο ή τα δάκτυλά σας ανάμεσα στις ριζίδες που υπάρχουν στην συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά ή βλάβη στη συσκευή.
9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μην την αποθηκεύετε σε μέρη στα οποία η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή.
10. Σε περίπτωση που η συσκευή χαλάσει ή εμφανίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, μυρωδιά, θόρυβο ή οτιδήποτε άλλο σας φαίνεται μη φυσιολογικό θα πρέπει να την αποσυνδέσετε αμέσως από την ηλεκτρική παροχή και να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της για την επισκευή της. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να την επισκευάσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού σας και καταστροφής της συσκευής.
11. Αναγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήπτης της είναι κατεστραμμένα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήπτης της συσκευής υποστεί οποιαδήποτε ζημία θα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημία στο καλώδιο και στον ρευματολήπτη της συσκευής. Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί τραβώντας την κεφαλή του ρευματολήπτη της συσκευής.
12. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλιπή εμπειρία εάν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
13. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
14. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
15. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι ενεργοποιημένη καθώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
16. Θα πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν την διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης αυτής.
17. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή κοντά σε φωτιά.
18. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφάνειες όπως για παράδειγμα σε κάποιο πάγκο ή χαλί. Θα πρέπει πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε κάποια σταθερή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
19. Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της και πριν τη διαδικασία καθαρισμού της.
20. Μην στρέφετε τη συσκευή προς ανθρώπους ή ζώα όταν αυτή λειτουργεί.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΑΥΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή είναι ιδιαίτερα μικρή σε διαστάσεις αλλά ιδιαίτερα ισχυρή σε απορροφητική ικανότητα λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα οικονομική στη λειτουργία της (μόνο 700W) και ιδιαίτέρως αθόρυβη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.


1. Χερούλι
2. Γάντζος περιέλιξης καλωδίου
3. Σωλήνας προέκτασης χερουλιού
4. Καλώδιο τροφοδοσίας
5. Πλήκτρο απελευθέρωσης χερουλιού
6. Διακόπτης Ενεργοποίησης / Ανεργοποίησης (ON/OFF)
7. Κάδος σκόνης
8. Βούρτσα πατώματος
9. Φίλτρο δοχείου σκόνης (HEPA)
10. Κεφαλή για καθαρισμό σιτισμών



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


Έλεγχος πριν από τη χρήση

Πριν από τη χρήση, περιστρέψτε τον κάδο σκόνης, όπως φαίνεται δίπλα και ανοίξτε τον κάδο σκόνης. Επιβεβαιώστε ότι το φίλτρο του δοχείου σκόνης (HEPA) είναι εγκατεστημένο σωστά στο εσωτερικό του κάδου σκόνης και στη συνέχεια, τοποθετήστε τον κάδο σκόνης πίσω στη θέση του προσέχοντας να τοποθετηθεί σωστά.




Εγκατάσταση χειρουιού

Ευθυγραμμίστε τον μεταλλικό σωλήνα με την οπή στο κέντρο της συσκευής και περάστε τον. Πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης για να τραβήξετε προς τα έξω τον μεταλλικό σωλήνα.




Εγκατάσταση βούρτσας

Εισάγετε τη βούρτσα με δύναμη στην είσοδο αναρρόφησης του δοχείου σκόνης και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σταθερή.




Εγκατάσταση κεφαλής καθαρισμού σχισμών

Εισάγετε τη κεφαλή καθαρισμού σχισμών με δύναμη στην είσοδο αναρρόφησης του δοχείου σκόνης και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σταθερή.





Ενεργοποίηση

Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. Τοποθετήστε τον ρευματολήπτη της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή και τοποθετήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στη θέση «1» (ON). Η ηλεκτρική σκούπα αρχίζει να λειτουργεί.




Αποθήκευση

Αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή αφού πρώτα έχετε βάλει τον διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στη θέση «0» (OFF). Η ηλεκτρική σκούπα σταματά να λειτουργεί. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τους γάντζους περιέλιξης καλωδίου και τοποθετήστε τη συσκευή στο χώρο αποθήκευσης της.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Προσεκτικός καθαρισμός του δοχείου σκόνης και του φίλτρου





Αλλαγή και καθαρισμός του φίλτρου του δοχείου σκόνης

Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, αδειάζετε το δοχείο σκόνης και καθαρίζετε το φίλτρο του δοχείου σκόνης μετά από κάθε χρήση.


- Για να αφαιρέσετε το δοχείο σκόνης, περιστρέψτε το όπως φαίνεται παρακάτω και απομακρύνετε το δοχείο σκόνης από το κύριο σώμα της συσκευής.



- Περιστρέψτε το φίλτρο του δοχείου σκόνης και αφαιρέστε το όπως φαίνεται παρακάτω.



- Αδειάστε τη σκόνη από το δοχείο σκόνης σε μια σακούλα ή κάδο.




- Ξεπλύνετε το φίλτρο με κρύο νερό και στη συνέχεια αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα για περίπου 24 ώρες πριν το επανατοποθετήσετε στο δοχείο σκόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το φίλτρο σωστά στο δοχείο σκόνης και το δοχείο σκόνης στο κύριο σώμα της συσκευής πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή.



Σημαντική σημείωση:

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πλυντήριο ρούχων / πιάτων για να καθαρίσετε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σεσουάρ μαλλιών για να στεγνώσετε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο. Χρησιμοποιήστε μόνο τον φυσικό αέρα.
- Τοποθετήστε το φίλτρο του δοχείου σκόνης προσεκτικά μέσα στο δοχείο σκόνης.
- ΠΟΤΕ μην λειτουργείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το δοχείο σκόνης και το φίλτρο σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.
- Συνδέστε το δοχείο σκόνης στο κύριο σώμα της συσκευής.



Σημείωση: Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου του δοχείου σκόνης κάθε τρεις (3) μήνες (ανάλογα με τη χρήση) για να διασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση της συσκευής.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι στεγνά πριν από την επανατοποθέτησή τους.

Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε επανατοποθετήσει σωστά πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ		
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Το μοτέρ δεν εκκινεί.	Το φισ του καλωδίου τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην ηλεκτρική παροχή. Η πρίζα έχει υποστεί ζημιά. Ο διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης δεν είναι στη θέση «1» (ON).	Τοποθετήστε σωστά το φισ. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την επισκευή της πρίζας. Τοποθετήστε το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης στη θέση «1» (ON).
Η ισχύς αναρρόφησης είναι ασθενέστερη.	Η μονάδα είναι φραγμένη. Το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση.	Απομακρύνετε το μπλοκάρισμα. Αντικαταστήστε το φίλτρο.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

Εάν η συσκευή πρόκειται να απορριφθεί, η μπαταρία ιδανικά θα πρέπει να αφαιρεθεί.

Η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν πρέπει ποτέ να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει πάντα να μεταφέρεται σε κέντρο ανακύκλωσης της τοπικής αρχής του τόπου κατοικίας σας.

Εάν δεν μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μόνοι σας, το κέντρο ανακύκλωσης της τοπικής αρχής θα απορρίψει το προϊόν για εσάς με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλή στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or simillary qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: CJ-C2
Τάση λειτουργίας: AC220-240V
Συχνότητα: 50/60Hz
Ισχύς: 600W
Αναρρόφηση: ≥ 14 kPa
Επίπεδο θορύβου στα 1.5 μέτρα απόσταση (Max): ≤ 82 dB
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης: 0.8 L
Καθαρό βάρος: 1.5 kg
Μήκος καλωδίου: 4 m
Διαστάσεις: 119*110*445mm
Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0 (Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται για υγρά και στάχτες

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072
Διεύθυνση Service: Βαθαρώτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
Διεύθυνση Εισαγωγής: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλλιοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.



gruppe.gr



info@gruppe.gr



[Gruppe](https://www.facebook.com/Gruppe)



[gruppe_design_wise](https://www.instagram.com/gruppe_design_wise)



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU-IPROU 18-THESALONIKI-GR

