

gruppe®



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

VCB43C17M0B-70

700W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

VCB43C17M0B-70

AC220-240V, 50-60Hz, 700W, Class II, IPX0

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

79 ΧΡΟΝΙΑ GRUPPE - ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώνει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια έξυπνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή που συνοδεύει αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών, παρακαλούμε να το διαβάσετε προσεκτικά. Διαβάστε το ακόμα και αν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τη χρήση την οποία προορίζεται και για καμία άλλη χρήση. Διατηρήστε το εγχειρίδιο σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά. Κρατήστε τη συσκευασία της συσκευής σε καλή κατάσταση καθώς και την απόδειξη αγοράς για όλη τη διάρκεια της εγγύησης της συσκευής. Αν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή παρακαλούμε να την τοποθετήσετε στην αρχική της συσκευασία κατά τη μεταφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ελέγξτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά η σκόουλα σύλλογης σκόνης της συσκευής.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή σιγουρευτείτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται πάνω στη συσκευή είναι συμβατά με αυτά της ηλεκτρικής παροχής του χώρου εγκατάστασής της. Η ηλεκτρική παροχή θα πρέπει να είναι AC220 – 240V, 50-60Hz.
3. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να ακουσίσετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό με αυτή εδώ τη συσκευή. Αυτή εδώ η σκόουλα δεν προορίζεται για υγρά. Επίσης μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να ακουσίσετε στάχτη ή οποιοδήποτε άλλο ζεστό αντικείμενο μέχρι αυτό να κρυώσει τελείως. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει έντονη σκόνη ή βρωμιά και υγρασία. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε πλυσταριά, πλάνια, χώρους στους οποίους αποθηκεύονται χημικά, σε χώρους εργαστηρίων ή εργοστασίων καθώς και στο υπαίθρο.
4. Μην χρησιμοποιείτε αυτή εδώ τη συσκευή για να ακουσίσετε εύφλεκτα υλικά, γυαλιά ή μεταλλικά θραύσματα. Μην επιχειρήσετε να ακουσίσετε επιφάνειες που είναι καλυμμένες με πλαστικό, ταιμντό, ψηφίδες ή πετράδια και οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να αποκολληθεί εύκολα.
5. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ακουσίσετε πολύ λεπτή σκόνη υπάρχει πιθανότητα να βουλώσουν οι πόροι της σκόουλας της και αυτή να φράξει. Αυτό θα εμποδίσει την κυκλοφορία του αέρα διαμέσου της σκόουλας. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σκόουλα με μια καινούρια ακόμα και αν η παλιά δεν έχει γεμίσει τελείως.
6. Για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή δεν θα πρέπει να τη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση χωρίς να είναι στη θέση του το προστατευτικό φίλτρο του κινητήρα που διαθέτει αυτή εδώ η συσκευή. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο ή τα δακτύλιά σας ανάμεσα στις γρίλλες που υπάρχουν στην συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά ή βλάβη στη συσκευή.
7. Θα πρέπει να αντικαθιστάτε τη σκόουλα της συσκευής αμέσως μόλις αυτή εμφανίσει οποιαδήποτε φθορά.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και μην την αποθηκεύετε σε μέρη στα οποία η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή.
9. Σε περίπτωση που η συσκευή χαλάσει ή εμφανίσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, μωρωδία, θόρυβο ή οτιδήποτε άλλο σας φαίνεται μη φυσιολογικό θα πρέπει να την αποσυνδέσετε αμέσως από την ηλεκτρική παροχή και να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της για την επίσκεψή της. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να την επισκευάσετε μόνοι σας καθώς υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού σας και καταστροφής της συσκευής.
10. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήτης της είναι κατεστραμμένα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ρευματολήτης της συσκευής υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό. Μην αποσυνδέτε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο και στον ρευματολήτη της συσκευής. Η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδεθεί τραβώντας την κεφαλή του ρευματολήτη της συσκευής.
11. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλείψεις εμπειρίας και γνώσης αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και κατανόηση πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
12. Ο παθια θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
13. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να συντηρήσουν τη συσκευή δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να επιβλέπονται από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
14. Θα πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν την διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης αυτής.
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή κοντά σε φωτιά.
16. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σταθερές επιφάνειες όπως για παράδειγμα σε κάποιο πάγκο ή χαλί. Θα πρέπει πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε κάποια σταθερή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
17. Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της και πριν τη διαδικασία καθαρισμού της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες ή οποιοδήποτε δοχείο το οποίο περιέχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.


Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα μη ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω πριν απευθυνθείτε στο service της συσκευής

- Ελέγξτε αν η σακούλα συλλογής της συσκευής είναι γεμάτη,
- Ελέγξτε αν οι σωλήνες ή οι βούρτσες της συσκευής είναι μπλοκαρισμένες με κάποιο αντικείμενο.
- Για να απομακρύνετε το αντικείμενο το οποίο έχει μπλοκάρει αφήστε τον αέρα να ρέυσει στο σωλήνα της συσκευής κατά την αντίθετη από την κανονική διεύθυνση.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η συσκευή είναι ιδιαίτερα μικρή σε διαστάσεις αλλά ιδιαίτερα ισχυρή σε απορροφητική ικανότητα λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα οικονομική στη λειτουργία της (μόνο 700W) και ιδιαίτέρως αθόρυβη κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.

1. Κάλυμμα λαβής
2. Μπροστινό κάλυμμα / Διακοσμητική πλάκα
3. Μπροστινό κάλυμμα
4. Βάση αναρρόφησης
5. Κάλυμμα αξεσουάρ
6. Ένδειξη γεμάτης σακούλας
7. Πεντάλι μαζέματος καλωδίου τροφοδοσίας
8. Πίσω κάλυμμα
9. Καλώδιο τροφοδοσίας και φως
10. Μεγάλοι τροχοί
11. Κάλυμμα εξόδου αέρα
12. Πεντάλι ON / OFF
13. Επιλογέας ρύθμισης ισχύος



Λίστα αξεσουάρ συσκευής:

- Ένα μεταλλικό σωλήνα
- Μια βούρτσα πατώματος
- Μια στρογγυλή βούρτσα
- Μια επίπεδη βούρτσα

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Απομακρύνετε τη συσκευή από το εσωτερικό της συσκευασίας και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από αυτή.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε κάποια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά η σακούλα / δοχείο σκόνης της ηλεκτρικής σκούπας.


Τοποθετήστε το ρευματολήπτη της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή επιβεβαιώνοντας ότι είναι συμβατή με αυτή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


1. Συνδέστε τα αξεσουάρ του σωλήνα και εισάγετε τον σωλήνα στην οπή που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά της συσκευής μέχρι να κουμπώσει σωστά και εν συνεχεία αγκιστρώστε το (Εικόνα 1). Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα του εύκαμπτου σωλήνα: γυρίστε το σύνδεσμο του εύκαμπτου σωλήνα στη σωστή θέση και στη συνέχεια τραβήξτε το εξάρτημα του εύκαμπτου σωλήνα (Εικόνα 2). Συνδέστε τον μεταλλικό σωλήνα στο καμπύλο άκρο του σωλήνα (Εικόνα 3).
2. Συνδέστε διαφορετικά αξεσουάρ ακροφυσίων στο σωλήνα για διαφορετικούς σκοπούς καθαρισμού: βούρτσα πατώματος (προσαρμοσμένη στον τύπο του πατώματος) για χαλί ή σκληρό πάτωμα (Εικόνα 4), ακροφύσιο σχισμών (επίπεδη βούρτσα) για καναπέ, επιφάνεια τοίχου,

κουρτίνα, γωνία χώρου μεταξύ επίπλων κ.λπ. (Εικόνα 5). Η στρογγυλή βούρτσα η επίπεδη βούρτσα αποθηκεύονται στη θήκη αξεσουάρ της συσκευής.

3. Λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας: Τοποθετήστε το φιν σε πρίζα που είναι κατάλληλη σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε το πεντάλι του διακόπτη ON/OFF (12) και η ηλεκτρική σκούπα θα αρχίσει να λειτουργεί (Εικόνα 6).
4. Ρύθμιση της ισχύος της ηλεκτρικής σκούπας: Προσαρμόστε την ισχύ λειτουργίας της συσκευής με τη χρήση του επιλογέα ρύθμισης ισχύος (13) για να καλύψετε τις διαφορετικές ανάγκες χρήσης (Εικόνα 7).
5. Μετακίνηση της συσκευής: Μεταφέρετε τη συσκευή με τη χρήση της λαβής στο πίσω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας (Εικόνα 8).
6. Επανατύλιξη του καλωδίου τροφοδοσίας: Ανεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα με το πεντάλι του διακόπτη ON/OFF (12) και τραβήξτε το φιν από την πρίζα της ηλεκτρικής παροχής. Εν συνεχεία πατήστε το πεντάλι μαζέματος καλωδίου τροφοδοσίας (7) και το καλώδιο τροφοδοσίας θα μαζευτεί στο εσωτερικό της συσκευής (Εικόνα 9).



Εικόνα 1



Εικόνα 2




Εικόνα 3




Εικόνα 4




Εικόνα 5




Εικόνα 6



Εικόνα 7




Εικόνα 8




Εικόνα 9

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


1. **Αλλαγή της σακούλας σκόνης:** Όταν η ένδειξη γεμάτης σακούλας (6) γίνει κόκκινη ή παρατηρηθεί απώλεια αναρρόφησης, ήρθε η ώρα να καθαρίσετε τη σακούλα σκόνης ή να την αντικαταστήσετε με νέα (Εικόνα 10).
 - Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα αγγίζοντας το κουμπί του μπροστινού καλύμματος (Εικόνα 11).
 - Βγάλτε τη θήκη της σακούλας και στη συνέχεια αφαιρέστε τη γεμάτη σακούλα σκόνης (Εικόνα 12).
 - Τοποθέτηση της νέας σακούλας σκόνης: Τοποθετήστε τη σακούλα σκόνης στην θήκη σακούλας και στη συνέχεια τοποθετήστε την στο ερμάριο υποδοχής (Εικόνα 13).
 - Σημείωση: Εάν δεν έχει τοποθετηθεί η σακούλα σκόνης, το μπροστινό κάλυμμα δεν μπορεί να κλείσει.
2. **Φίλτρο εισόδου:** Καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν το τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή (Εικόνα 14). **Αντικατάσταση του φίλτρου εισόδου:** Πατήστε προς τα κάτω και αφαιρέστε το κάλυμμα εισόδου. Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το με ένα νέο κατάλληλο φίλτρο (Εικόνα 15).
3. **Καθαρισμός του φίλτρου εξόδου:** Ανοίξτε το κάλυμμα εξόδου και βγάλτε το πλῆαισιο HEPA και το φίλτρο. Πλύντε το και τοποθετήστε το αφού στεγνώσει πλήρως το φίλτρο (Εικόνες 16, 17).




Εικόνα 10




Εικόνα 11




Εικόνα 12




Εικόνα 13




Εικόνα 14



Εικόνα 15



Εικόνα 16



Εικόνα 17

- Η συσκευή μπορεί να παρουσιάζει μειωμένη απόδοση όταν η σακούλα είναι σχεδόν γεμάτη ή έχει γεμίσει πλήρως.
- Στην περίπτωση που μπλοκάρουν σκουπίδια, χνούδια κτλ. στη βούρτσα ή τους σωλήνες της συσκευής υπάρχει περίπτωση αυτή να σταματήσει να λειτουργεί. Αυτό συμβαίνει για την προστασία της συσκευής. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά όταν αφαιρεθούν αυτά τα αντικείμενα και ξεμπλοκαριστούν τα διάφορα μέρη της συσκευής.
- Αν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και τοποθετήστε την στην αρχική της συσκευασία

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Αυτό το σήμα επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη εναπόθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με σύνεση έτσι ώστε να συμβάλετε εκ μέρους σας στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των ανακυκλούμενων υλικών. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας επικοινωνήστε με τους σχετικούς φορείς διαχείρισης της περιοχής σας για να ενημερωθείτε για το πλησιέστερο προς εσάς σημείο εναπόθεσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΕΜΦ)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΕΜΦ). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Λόγοι που καθιστούν άκυρη την εγγύηση της συσκευής

- Μη τήρηση ή κακή εφαρμογή των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης.
- Ανεπαρκής καθαρισμός ή / και συντήρηση της συσκευής. Εάν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε μη κανονική καταπόνηση ή εάν έχει καταστραφεί οποιοδήποτε μέρος της λόγω μη κανονικής ή βίαιης χρήσης.
- Εξαιτίας κακής μεταφοράς της από μέρος σας.
- Εάν η συσκευή ανοίχτεί ή / και επισκευασθεί από μη εξουσιοδοτημένο service.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: VCB43C17M0B-70
Τάση λειτουργίας :AC220-240V
Συχνότητα λειτουργίας: 50-60 Hz
Ισχύς λειτουργίας : 700W
Επίπεδο προστασίας ηλεκτροπληξίας : CLASS II
Επίπεδο προστασίας από εισροή νερού: IPX0

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similiary qualified persons in order to avoid hazard.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072
Διεύθυνση Service: Βαθαρωτίου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
Διεύθυνση Εισαγωγής: Ηπείρου 18 - 57009 - Καλλοχώρι Θεσσαλονίκης - Ελλάδα.



gruppe.gr



info@gruppe.gr



[Gruppe](https://www.facebook.com/Gruppe)



[gruppe_design_wise](https://www.instagram.com/gruppe_design_wise)



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU-ΙΠΠΟΥ 18-THESSALONIKI-GR



Copyright © PDH Emporio | Έκδοση GR01 - 08/2025