


gruppe®



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

PLASMA

AC220-240V 93W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

MODEL: S-6067B-D05-M47-600

AC220-240V, 50Hz, 93W, CLASS I, IPX0

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εισαγωγική - εμπορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ ιδρύθηκε το 1946 στη Θεσσαλονίκη από τους Ιωάννη και Μαρία Χατζηγεωργίου. Η επόμενη γενιά της εταιρείας, Πέτρος και Δημήτρης Χατζηγεωργίου, τη μετονόμασαν σε PDHemporio, χαράσσοντας νέα πορεία σε διεθνές επίπεδο. Η PDHemporio σήμερα εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GRUPPE

Οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές GRUPPE παρέχουν λύσεις οικιακού εξοπλισμού, αλλά και επιλογές που αφορούν στην προσωπική φροντίδα και τον ελεύθερο χρόνο.

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων GRUPPE, κάποια εκ των οποίων είναι και βραβευμένα με το βραβείο RED DOT Design, απευθύνεται στον σύγχρονο άνθρωπο, που επιδιώκει να βιώσει στο έπακρο μικρές καθημερινές απολαύσεις, αναζητώντας κορυφαία ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.

Οι συσκευές GRUPPE συνδυάζουν αποτελεσματικά το στυλ με την αξιοπιστία και το design με τη λειτουργικότητα. Γι' αυτό και αποτελούν μια εξίστηνη αγορά που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ GRUPPE

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, ανταποκρινόμενοι στην σταθερή εμπιστοσύνη του αφοσιωμένου μας κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχουμε αυστηρά όλα τα προϊόντα που εισάγουμε, εφαρμόζοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα σύστημα ελέγχου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Επιτόπιο έλεγχο των προμηθευτών μας από τους εκπροσώπους μας στις χώρες κατασκευής των προϊόντων.
- Έλεγχο όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών των προϊόντων, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους μηχανικούς.
- Δειγματοληπτικό έλεγχο των προϊόντων μας, ώστε να εξεταστεί η πιστότητα αυτών σε σχέση με τα αρχικά δείγματα και η άριστη ποιότητα κατασκευής τους.
- Επιπλέον έλεγχο των προϊόντων μας σε Ευρωπαϊκό Κοινοποιημένο Οργανισμό και έλεγχο της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
- Επίσημο εξουσιοδοτημένο service της εταιρείας μας, το οποίο είναι στη διάθεση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος και τον έλεγχο οποιασδήποτε αστοχίας προϊόντος, ώστε να διαπιστωθούν οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτή.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από 2ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, που περιλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάστασή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και πάνω από όλα για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου, ώστε η εγγύηση να καθίσταται έγκυρη.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα service της εταιρείας μας στο τηλέφωνο (0030) **2310 537072** για οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατάλληλα εκπαιδευμένοι τεχνικοί είναι στη διάθεσή σας, για να σας βοηθήσουν με τη συσκευή που προμηθευτήκατε από την εταιρεία μας. Μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να προσκομίσετε την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς της συσκευής, ώστε να ισχύει η 2ετής εγγύηση της εταιρείας μας. Παρακαλούμε σημειώστε παρακάτω την ημερομηνία αγοράς που αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς για τη δική σας εύκολη αναφορά.

Ημερομηνία Αγοράς: _____

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή.
- Ο απορροφητήρας είναι μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλος για μπάρμπεκιου, ψησταριές και άλλες εμπορικές χρήσεις.
- Ο απορροφητήρας και το φίλτρο του πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
- Καθαρίζετε τον απορροφητήρα σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών και προστατεύετε τη συσκευή από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Απαγορεύεται το άμεσο ψήσιμο από κουζίνα αερίου.
- Διατηρήστε στον χώρο της κουζίνας σας καλή κυκλοφορία αέρα.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένο. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώρου όταν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.
- Ο αέρας δεν πρέπει να εκκενώνεται σε καμινάδα που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή καυσαερίων από συσκευές που λειτουργούν με αέριο ή άλλα καύσιμα.
- Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί σχετικά με την εκκένωση των αερίων.
- Μην ανάβετε φλόγα κάτω από την απορροφητήρα.
- Ο απορροφητήρας δεν προορίζεται για εγκατάσταση πάνω από εστία με περισσότερα από τέσσερα θερμαντικά στοιχεία (μάτια).
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ενήλικο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Όταν ο απορροφητήρας και οι συσκευές που τροφοδοτούνται με ενέργεια άλλη από ηλεκτρική λειτουργούν ταυτόχρονα, η αρνητική πίεση στο δωμάτιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής ενδέχεται να ζεσταθούν όταν χρησιμοποιούνται με συσκευές μαγειρέματος.
- Αποσυνδέετε πάντα την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε το φίλτρο ή το εξωτερικό της συσκευής ή πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση σε αυτή.

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας


- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με κατάλληλη γείωση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε τη συμβουλή ενός εξειδικευμένου τεχνικού.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο και αρμόδιο τεχνικό.
2. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης που περιέχονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Ο απορροφητήρας λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα προδιαγραφών AC220-240V, 50 Hz.
3. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι καθαρή για να αποφύγετε την αναρρόφηση των υπολείμμάτων σπασμένου ξύλου και σκόνης.
4. Δεν μπορεί να μοιράζεται τον ίδιο σωλήνα εξαερισμού με άλλες συσκευές, όπως σωλήνες αερίου, σωλήνες θέρμανσης και σωλήνες ζεστού αέρα.
5. Η κάμψη του σωλήνα εξαερισμού πρέπει να είναι $\geq 120^\circ$, παράλληλη ή πάνω από το σημείο εκκίνησης και πρέπει να συνδέεται με τον εξωτερικό τοίχο.
6. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο απορροφητήρας είναι επίπεδος, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση λίπους στο ένα άκρο.


gruppe®





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




Σφιγκτήρες και άγκιστρα για την εγκατάσταση

	Εσωτερική βάση καμινάδας
	Εξωτερική βάση καμινάδας
	Γάντζος τοίχου


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απορροφητήρας με πλευρική ροή αέρα


1. Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 65-75 cm από την επιφάνεια μαγειρέματος για βέλτιστο αποτέλεσμα (βλ. Εικόνα 1).
 2. Τοποθετήστε το άγκιστρο και το εσωτερικό στήριγμα της καμινάδας σε κατάλληλο σημείο, αφού καθορίσετε το ύψος εγκατάστασης, και διατηρήστε το ευθυγραμμισμένο. Χρησιμοποιήστε βίδες για να το στερεώσετε στον τοίχο (βλ. Εικόνα 2).
Σημείωση: Βίδες που χρησιμοποιούνται για το άγκιστρο: ST4*40mm βίδα με σταυροειδή κεφαλή και φρεζάτη κεφαλή. Βίδα που χρησιμοποιείται για το στήριγμα της καμινάδας: ST4*40mm βίδα με σταυροειδή επίπεδη κεφαλή και φρεζάτη κεφαλή.
 3. Στερεώστε το εξωτερικό στήριγμα της καμινάδας στην εξωτερική καμινάδα με 2 βίδες (ST4*8mm) και βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική καμινάδα μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα σε ύψος, καθώς και ότι ο επεκτεινόμενος σωλήνας είναι στερεωμένος. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον επεκτεινόμενο σωλήνα (βλ. Εικόνα 3).
 4. Τοποθετήστε τον απορροφητήρα στον γάντζο του τοίχου. (βλ. Εικόνα 4).
 5. Χρησιμοποιήστε βίδες (ST4*40mm βίδα με σταυροειδή επίπεδη κεφαλή) για να στερεώσετε τον εξωτερικό στήριγμα της καμινάδας στον τοίχο. (βλ. Εικόνα 3).
 6. Στερεώστε την εσωτερική και την εξωτερική καμινάδα στους συγκρατητήρες καμινάδας με 2 βίδες η καθεμία (ST4*8mm). Στερεώστε το περίβλημα με βίδες ασφαλείας (ST4*40mm βίδα με σταυροειδή επίπεδη κεφαλή). (βλ. Εικόνα 5)
- Σημείωση: Δύο οπές ασφαλείας βρίσκονται στο πίσω περίβλημα.





ΕΙΚΟΝΑ 1




ΕΙΚΟΝΑ 2



ΕΙΚΟΝΑ 3




ΕΙΚΟΝΑ 4



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Χειριστήρια



1. Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON / OFF)

Αγγίξτε το πλήκτρο ON/OFF. Θα ακουστεί ένας ήχος, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη 1, υποδεικνύοντας ότι ο απορροφητήρας λειτουργεί στην ταχύτητα 1. Αγγίξτε ξανά το πλήκτρο ON / OFF, θα ακουστεί ένας ήχος και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει για 3 λεπτά, υποδεικνύοντας ότι έχει τεθεί σε κατάσταση καθυστερημένης απενεργοποίησης. Μετά από 3 λεπτά, ο ανεμιστήρας και το φως θα σβήσουν αυτόματα. Μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο ταχύτητας για να βγείτε από την κατάσταση καθυστερημένης απενεργοποίησης ή να αγγίξετε ξανά το πλήκτρο ON / OFF για να απενεργοποιήσετε τον απορροφητήρα.

Πλήκτρο "+"

Όταν ο απορροφητήρας είναι σε λειτουργία:

Πατήστε το πλήκτρο «+», θα ακουστεί ένας ήχος, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει για λίγο, η ψηφιακή οθόνη θα αυξηθεί κατά μία ταχύτητα και ο ανεμιστήρας θα επιταχυνθεί. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο «+», η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει διαδοχικά τις ταχύτητες «1, 2, 3, 4». Μόλις φτάσετε στην ταχύτητα 4, πατώντας ξανά το πλήκτρο «+» δεν θα αλλάξει η ταχύτητα.

Σημείωση: Η ταχύτητα 4 είναι η ταχύτητα ενισχυμένων ταχύτητας λειτουργίας (Boost), η οποία διαρκεί 5 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, η ένδειξη «+» αναβοσβήνει. Μετά από 5 λεπτά, επιστρέφει στην ταχύτητα 3 που είναι η μέγιστη ταχύτητα κανονικής λειτουργίας. (Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο «-» για να επιστρέψετε στην ταχύτητα 3).

Πλήκτρο "-"

Όταν ο απορροφητήρας είναι σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο «-», θα ακουστεί ένας ήχος, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει για λίγο, η ψηφιακή οθόνη θα μειώσει την ταχύτητα κατά μία βαθμίδα και ο ανεμιστήρας θα επιβραδυνθεί. Ομοίως, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο «-», η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει διαδοχικά τις ταχύτητες «4, 3, 2, 1».

Μόλις φτάσετε στην ταχύτητα 1, πατώντας ξανά το πλήκτρο «-» δεν θα αλλάξει η ταχύτητα.

4. Πλήκτρο φωτισμού

Αγγίξτε το πλήκτρο φωτισμού και θα ηχήσει ο βομβητής, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία και θα ανάψει το φως. Πατώντας το ξανά, θα ηχήσει ο βομβητής και θα σβήσει το φως.

5. Λειτουργία χειρονομιών

Το χέρι θα πρέπει να είναι κοντά στο πλήκτρο (όχι μακρύτερα από 100mm). Σύρετε το χέρι σας από αριστερά προς τα δεξιά, ο βομβητής θα ηχήσει, το κουμπί φωτισμού θα ανάψει, ο απορροφητήρας θα ξεκινήσει στην ταχύτητα 1, στη συνέχεια σύρετε ξανά το χέρι σας, θα λειτουργήσει στην ταχύτητα 2, στη συνέχεια σύρετε ξανά το χέρι σας, θα λειτουργήσει στην ταχύτητα 3, στη συνέχεια σύρετε ξανά το χέρι σας, θα λειτουργήσει στην ταχύτητα 4, στη συνέχεια σύρετε ξανά το χέρι σας, ο απορροφητήρας επιστρέφει στις ταχύτητες 1, 2, 3, 4 διαδοχικά. Όταν ο απορροφητήρας λειτουργεί, σύρετε το χέρι σας από δεξιά προς τα αριστερά και ο απορροφητήρας θα απενεργοποιηθεί αμέσως.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο καθαρισμός του πλέγματος του φίλτρου λιπών

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά. Η διατήρηση αυτού του φίλτρου καθαρού θα εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Ακολουθήστε αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες.

Μέθοδος 1: Βάψτε το πλέγμα σε καθαρό νερό 40-50 °C, ρίξτε απορρυπαντικό και αφήστε το να μουλιάσει για 2-3 λεπτά. Φορέστε γάντια και καθαρίστε το με μια μαλακή βούρτσα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση, καθώς το πλέγμα είναι ευαίσθητο και μπορεί να καταστραφεί εύκολα.

Μέθοδος 2: Εάν σας δοθούν σχετικές οδηγίες, μπορείτε να το βάψετε στο πλυντήριο πιάτων, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία στους 60 °C περίπου.



Σημειώσεις για τον καθαρισμό του απορροφητήρα κουζίνας

Πριν από τον καθαρισμό, θυμηθείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

A. Για να προστατέψετε το κύριο σώμα της συσκευής από τη διάβρωση σε μακροπρόθεσμη βάση, ο απορροφητήρας πρέπει να καθαρίζεται κάθε δύο μήνες με ζεστό νερό και μη διαβρωτικό απορρυπαντικό.

B. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά, καθώς θα προκαλέσουν ζημιά στο σώμα της συσκευής.


C. Προστατέψτε τον κινητήρα της συσκευής και τα άλλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής από το νερό, καθώς αυτό θα προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

D. Το φίλτρο άνθρακα δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμότητα.

Φίλτρο άνθρακα (πρέπει να αγοράστεί)

Το φίλτρο περιέχει ενεργό άνθρακα που απορροφά τις οσμές που εκλύονται. Ο ενεργός άνθρακας θα κορεσθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η απορροφητική του ικανότητα. Το φίλτρο αυτό δεν μπορεί να πλυθεί ή να καθαριστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, το φίλτρο άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2-3 μήνες. Σε περίπτωση συχνότερου μαγειρέματος ή συχνού τηγανίσματος αυτό το διάστημα μειώνεται.

- Αφαιρέστε τα μεταλλικά φίλτρα.
- Τα φίλτρα άνθρακα βρίσκονται και στις δύο πλευρές του κινητήρα. Γυρίστε τα φίλτρα μέχρι να ασφαλιστούν (δείτε την παρακάτω εικόνα).
- Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο άνθρακα, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά.




ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ

Δυσλειτουργία	Αιτία	Επίλυση
Το φως είναι αναμμένο, αλλά ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Μπλόκαρε ο ανεμιστήρας.	Ξεμπλοκάρτε τον ανεμιστήρα.
	Ο πυκνωτής έχει υποστεί βλάβη.	Αντικατάσταση του πυκνωτή.
	Ο κινητήρας μπλοκάρισε, το ρουλεμάν υπέστη ζημιά.	Αντικατάσταση κινητήρα.
	Το εσωτερικό του κινητήρα είναι καμένο ή υπάρχει δυσάρεστη οσμή από τον κινητήρα.	Αντικατάσταση κινητήρα.
Το φως δεν λειτουργεί, ο κινητήρας δεν λειτουργεί.	Εκτός από τα παραπάνω, ελέγξτε τα εξής:	
	Έχει χαλάσει ο λαμπτήρας.	Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα.
	Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει χαλαρώσει.	Συνδέστε τα καλώδια σωστά σύμφωνα με το ηλεκτρικό διάγραμμα.
Το λάδι στάζει από το μεταλλικό φίλτρο λίπων.	Πολύ βρώμικο φίλτρο.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε αμέσως το μεταλλικό φίλτρο.
Κούνημα του σώματος της συσκευής.	Κατεστραμμένος ή μη καλά σφιγμένος ανεμιστήρας.	Αντικαταστήστε ή σφίξτε καλά τον ανεμιστήρα.
	Ο κινητήρας δεν είναι καλά στερεωμένος.	Κλειδώστε καλά τον κινητήρα στη θέση του.
	Το σώμα της συσκευής δεν είναι σφικτά κρεμασμένο.	Σφίξτε το σώμα της συσκευής καλά στη θέση του.
Ανεπαρκής αναρρόφηση.	Η απόσταση μεταξύ του σώματος της συσκευής από τις εστίες μαγειρέματος είναι πολύ μεγάλη.	Ξαναρυθμίστε την απόσταση.
	Υπερβολικός αερισμός από ανοιχτές πόρτες ή παράθυρα.	Κλείστε τις πόρτες ή / και τα παράθυρα ή τοποθετήστε τη συσκευή σε άλλη θέση στο χώρο.
Η συσκευή έχει κλίση	Η βίδα στερέωσης δεν είναι αρκετά σφιγμένη.	Σφίξτε τη βίδα στερέωσης και τοποθετήστε την συσκευή σε οριζόντια θέση.
	Η βίδα ανάρτησης δεν είναι αρκετά σφιγμένη	Σφίξτε τη βίδα ανάρτησης και τοποθετήστε την συσκευή σε οριζόντια θέση.

gruppe®

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εργασίες επίλυσης (εκτός από τον καθαρισμό του φίλτρου και το κλείσιμο των παραθύρων, πορτών) θα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να τα κάνετε μόνοι σας καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής της συσκευής, τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: S-6067B-D05-M47-600

Ισχύς: 93W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class I, IPX0

Ενεργειακή κλάση : A+++

ΕΓΓΥΗΣΗ GRUPPE 24 ΜΗΝΕΣ

Ισχύει από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού εδώ του εγχειριδίου. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το παραπάνω ή / και υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση στη συσκευή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. Service: (0030) 2310 537072
Διεύθυνση Service: Βαλσαωρίτου 27 - 54625 - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.
Διευθυνση Εισαγωγέα: 9 ΧΛΜ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδωνίων - ΤΚ 55535 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.



gruppe.gr



info@gruppe.gr



[Gruppe](https://www.facebook.com/Gruppe)



[gruppe_design_wise](https://www.instagram.com/gruppe_design_wise)



Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

ΕΙΣΑΓΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ / IMPORTED BY

pdhemporio
CHATZIGEORGIOU COMPANY
est.1946

P & D CHATZIGEORGIOU OE - VALAORITOU 27-THESALONIKI- GR

Copyright © PDH Emporio | Εκδοση GR01 - 01/2026